Flebi

la bicicleta 2.0

MANUAL DE USUARIO

Especificaciones técnicas Flebi	
Modo dual	Motor y/o pedales
Peso	10.5 Kg
Dimensiones	121x98x54cm
Plegada	65x40x55cm
Capacidad de carga	100 Kg
Velocidad máxima	20 Km/h
Autonomía	30 Km
Motor	120W Brushless
Control	Pulsador magnético (2 velocidades)
Batería	Li-Ion 14.4V-11Ah
Voltaje	110-240V
Tiempo de recarga	2-3 horas
Duración	1000 ciclos
Freno	Trasero en V
Diámetro de rueda	14"/16" (delantera/trasera)
Cuadro	Aluminio

Copyright © 2012. Todos los derechos reservados.

¡Enhorabuena por comprar tu Flebi!

Con el objetivo de disfrutar satisfactoriamente de tu Flebi y conseguir el mayor rendimiento y durabilidad, por favor lee atentamente este manual antes de su uso y consérvalo para futuras referencias.

LEE ESTO PRIMERO

Nuestro deseo es que te encuentres completamente satisfecho con tu Flebi. Por eso si tienes alguna duda puedes contactar con tu distribuidor o directamente con nosotros por medio de nuestra web **www.flebi.com** o nuestro sitio en Facebook.

Cada bicicleta viene identificada con un Número de Identificador del Vehículo (VIN) grabado en la parte de abajo del cuadro, y un Número Identificador del Motor (MIN). Estos datos serán registrados por el distribuidor donde hayas adquirido tu Flebi para que podamos llevar un registro de cada cliente y ofrecer un mejor servicio de mantenimiento.

Para obtener nuestro servicio de garantía basados en los términos y condiciones que se mencionarán a continuación, únicamente será necesario presentar la factura de compra.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES

Incluso en los mejores días, montar en bicicleta o utilizar cualquier tipo de vehículo puede llegar a ser peligroso. Este manual contiene varias advertencias y precauciones. Algunas son reglas de sentido común cada vez que se usa una bicicleta. Es importante que leas y entiendas las reglas que aparecen en este manual.

Asegúrate de que todos las llaves y cierres están correctamente apretados.

No intentes desmontar la batería ni el controlador.

Recarga la batería antes de que ésta se agote totalmente para que no afecte a la vida media de la batería.

No cargues la batería con una temperatura ambiente superior a los 45ºC., y mantén el cargador fuera del alcance de los niños.

Desconecta el cable de la toma de corriente una vez que la bicicleta se haya cargado completamente.

Copyright © 2012. Todos los derechos reservados.

No expongas tu Flebi a una luz solar intensa ni a una temperatura superior a 60ºC.

No sumerjas tu bicicleta en agua, especialmente de mar ni la expongas a humedades altas o a lluvias durante un periodo largo de tiempo. Podría dañar o destruir los componentes eléctricos de tu bicicleta.

Sólo se debe montar una persona a la vez. Subir más de una persona o llevar una carga pesada puede obstruir tu visión y hacerte perder el control de la bicicleta.

Su uso no está permitido en niños y personas que no tengan equilibrio. Los niños tienen que usarla con supervisión.

Utiliza tu bicicleta únicamente en superficies lisas, no en terrenos irregulares. No utilices tu Flebi en carreteras de más de 15º de pendiente, porque perderá toda su potencia.

No utilices tu bicicleta para realizar acrobacias. Mantén completamente el control y conduce a una velocidad razonable en todo momento. Esta bicicleta no es adecuada para saltos, competiciones o carreras.

Cuando montes en tu Flebi por la noche, con niebla o lluvia, usa siempre las luces y comprueba su buen funcionamiento.

Toma precauciones especiales cuando utilices tu Flebi si llueve, nieva o hay hielo en la carretera. Conduce más despacio de lo normal para no perder en ningún momento el control de tu bicicleta.

Si vas por carretera, adáptate al tráfico y obedece las leyes de circulación.

Retira la llave (botón de plástico) de tu bicicleta después de casa uso. Asegúrate de que tu bicicleta se queda en un lugar seguro.

Copyright © 2012. Todos los derechos reservados.

INSPECCIÓN

Asegúrate de tu nueva Flebi está en buenas condiciones y que incluye la siguiente lista de piezas y componentes:

1. Bicicleta Flebi
2. Cargador de batería
3. Kit de herramientas
4. Llaves de control (2)
5. Reflector

Por favor, revisa que la bicicleta y todos sus componentes no han sufrido ningún daño durante la manipulación. Ten cuidado para evitar rayar el cuadro cuando desembales la bicicleta y sus componentes.

PREPARACIÓN

Lee y sigue las instrucciones para asegurarte de que tu Flebi está bien montada y lista para su uso.

Saca tu Flebi de la caja y quítale todos los envoltorios que la han protegido durante el transporte.

Infla las ruedas. La presión recomendada es 20PSI para la rueda delantera y 35PSI para la trasera. La deficiencia de presión de los neumáticos será causa de disminución de la velocidad, alcance y capacidad de rendimiento durante la conducción.

Carga la batería antes de su uso. El ciclo de carga es de aproximadamente de 2 a 3 horas y de 8 horas para las 2 primeras cargas.

PRECAUCIONES

Las siguientes instrucciones deben seguirse para evitar el daño del controlador y la batería.

El conector de la toma de corriente DC IN se encuentra en el lado izquierdo del cuadro.

Conecta el adaptador de corriente al conector DC IN y enchúfalo a la toma de corriente (220V) con el cable principal. La luz indicadora se muestra roja durante el periodo de carga y se convierte en verde estable cuando la carga está completa.

Por favor, desconecta el adaptador de CA cuando la bicicleta está completamente cargada.

Copyright © 2012. Todos los derechos reservados.

MONTAJE

PASO 1: Colocar los pedales

Antes que nada utiliza la pata de cabra para mantener la bicicleta en pie.

Pon rectos los pedales e insértalos en el tubo del pedal. Enrosca los pedales teniendo en cuenta que el derecho (marcado con R) se introduce girando en sentido horario y el izquierdo (marcado con L) antihorario. Puedes dar la última vuelta con la llave fija correspondiente.

PASO 2: Desplegar la bicicleta

Despliega el cuadro de la Flebi y ponlo horizontal. Para cerrar la articulación de plegado, sitúate detrás y coloca la palanca en el centro, perpendicular al cuadro. Mientras sujetas el cuadro con la mano izquierda, levanta la palanca con la derecha hasta que notes un leve 'clack'. Entonces pasa la palanca al otro lado del cuadro y ciérrala para que queden perfectamente unidas las dos partes.

Flebi

Copyright © 2012. Todos los derechos reservados.

PASO 3: Colocar el manillar

Abre la llave del tubo y la llave telescópica situada en la parte superior del manillar. Sube un poco el manillar para que el cable quede más tenso dentro del tubo.

Inserta la potencia del manillar en el tubo delantero del cuadro y presiona suavente hacia abajo hasta escuchar el click. Aprieta y cierra la llave.

Ajusta la altura del manillar con la llave telescópica, y aprieta la llave. Asegúrate de que no tiene holgura el manillar después de apretar las llaves.

PASO 4

Introduce el reflector dentro la tija del sillín.

Inserta la tija dentro del tubo y ajusta la altura teniendo en cuenta la marca de posición.

Coloca el sillín en la tija y ajusta su inclinación apretando las tuercas con la llave hasta que lo fijes en su posición horizontal.

Copyright © 2012. Todos los derechos reservados.

CONDUCCIÓN

Haz una inspección visual de tu Flebi. Asegúrate de que todas las partes y componentes funcionan correctamente. Revisa todas las conexiones y asegúrate de que están bien apretadas.

Ajusta el sillín a la altura adecuada.

En cuanto empiece a rodar la rueda, ya puedes pulsar el botón para acelerar en primera velocidad. Para ir más deprisa, suelta y aprieta el botón rápidamente y entrará la segunda velocidad.

La Flebi también dispone del sistema de Pedaleo Asistido con sensor integrado en el pedalier, de manera que el motor también se activa de manera automática cuando detecta el movimiento. En este modo de funcionamiento la potencia sera proporcional a la intensidad del pedaleo.

Flebi dispone del sistema E-ABS (ABS Electrónico). Esto significa que al presionar la maneta del freno se activa también el freno motor, bloqueándose la rueda delantera.

La luz frontal tiene dos modos. Para encenderla toca con el imán de tu llave el punto rojo del sensor de luz. Si retiras la llave y la acercas una segunda vez la luz se volverá intermitente. Pulsando una tercera vez se apaga.

PLEGADO

PASO 1

Abre la llave de la barra del manillar. Siempre primero la telescópica, y una vez suelta la de la parte inferior del tubo.

Usa la mano derecha para tirar muy suavemente de la palanca, y con la izquierda extrae la potencia del manillar y déjalo caer.

PASO 2

Abre el cierre del sillín y empuja este hasta abajo.

PASO 3

Presiona el botón de los pedales y dóblalos.

Flebi

Copyright © 2012. Todos los derechos reservados.

PASO 4

Libera la llave de la articulación central y llévala a su posición central. Con la mano derecha, levanta la llave hasta notar un ‘clack’. Entonces con la mano izquierda tira hacia ti y pliégala.

PASO 5

Guarda la bicicleta en lugares protegidos del sol y la humedad y asegúrate de que la batería está aproximadamente al 50%.

MANTENIMIENTO

Hay varios pasos sencillos que puedes realizar para inspeccionar y mantener en correcto estado tu Flebi.

1. Cada cierto tiempo, aprieta las tuercas y tornillos. Comprueba que no faltan piezas, están dañadas o estropeadas.

2. Limpia regularmente la bicicleta con una esponja o paño húmedo. No sumerjas completamente la bicicleta en agua y evita mojar la batería y la zona del motor. Seca la bicicleta con un paño o toalla seca para evitar la oxidación y corrosión.

3. Los reflectores deben estar limpios, bien sujetos y colocados. Tienen que permitir una buena visibilidad de noche desde la parte delantera, trasera y lateral.

SISTEMA DE FRENOS, RUEDAS O LLANTAS

La rueda delantera está equipada con el sistema E-ABS y la trasera con una mecánica de frenado. Cada vez que oigas un ruido irregular de las ruedas o los frenos, revísalos y repáralos.

La presión máxima del neumático delantero es de 20PSi (1.5kg/cm3) y para la trasera de 35 PSi (2.5kg/cm3). La presión incorrecta del neumático puede causar un desgaste excesivo, provocando un reemplazo prematuro. Una presión baja de los neumáticos también hará más difícil su uso.

Copyright © 2012. Todos los derechos reservados.

BATERÍA DEL SISTEMA

PRECAUCIÓN
Por razones de seguridad, carga únicamente tu Flebi con el cargador que se suministra con tu bicicleta. El uso del cargador incorrecto puede provocar un incendio o explosión.

AVISO
El tiempo de carga de la batería de litio es entre 2 y 3 horas. Después de que la batería esté completamente cargada, el indicador del cargador se pone verde y deja de parpadear. Por favor, desconecta el alimentador una vez que el proceso de carga haya terminado.

ADVERTENCIA
La batería puede explotar si no se trata correctamente. No la desmontes ni arrojes al fuego o al agua. El contacto con el metal o la humedad puede ocasionar un cortocircuito. Si la batería tiene fugas o desprende un olor extraño deja de usarla inmediatamente.

Flebi Copyright © 2012. Todos los derechos reservados.